




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH S8371


Để sử dụng kết được an toàn, lưu giữ mã số cẩn thận

MỞ KHÓA

Bước 1:  Quay mã số thứ nhất sang phải 4 vòng rồi dừng ở mã số thứ nhất ngay tại dấu vạch.

Bước 2:  Quay mã số thứ hai sang trái 3 vòng rồi dừng ở mã số thứ hai ngay tại dấu vạch.

Bước 3:  Quay mã số thứ ba sang phải 2 vòng rồi dừng ở mã số thứ ba ngay tại dấu vạch.

Bước 4:  Quay mã số thứ tư sang trái 1 vòng rồi dừng ở mã số thứ tư ngay tại dấu vạch.

Đưa chìa khóa vào ổ khóa và xoay sang phải để mở khóa, kéo tay cầm mở cửa.