

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH X125

Để sử dụng két được an toàn, đầu tiên là đổi mã số mới

MỞ KHÓA

Bước 1: Nhập mã số mặc định 1, 7, 5, 0, 0

Bước 2: Nhấn phím “#”.

Bước 3: Trong vòng 5 giây, xoay núm khóa theo chiều kim đồng hồ để mở cửa két.

CÁCH ĐỔI MÃ SỐ

Đầu tiên, mở cửa két an toàn.

Bước 1: Tháo nắp pin rồi nhấn vào nút bên trong của ngăn chứa pin ở mặt sau của cánh cửa két.

Bước 2: Nhập mã số mới (Từ 2 đến 8 chữ số) trong lúc đèn LED màu vàng còn sáng.

Bước 3: Nhấn phím “#” để kết thúc.