

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MS 5635

**Để sử dụng két được an toàn, lưu giữ mã số mặc định cẩn thận**

### MỞ KHÓA

**Bước 1:** Nhập mã số mặc định, mã số riêng hoặc mã số tạm thời gồm 5 chữ số.

**Bước 2:** Khi đèn LED màu xanh lá cây sáng lên thì có 4 giây để đẩy tay cầm xuống và mở cửa két an toàn.

Đối với két an toàn có sử dụng chìa khóa: Đưa chìa khóa vào ổ khóa và xoay mở khóa rồi đẩy tay cầm xuống để mở cửa.