

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH X075

Để sử dụng két được an toàn, đầu tiên là đổi mã số mới

### MỞ KHÓA

**Bước 1:** Nhập mã số mặc định 1, 7, 5, 0, 0

**Bước 2:** Nhấn phím “#”.

**Bước 3:** Trong vòng 5 giây, xoay núm khóa theo chiều kim đồng hồ để mở cửa két.

### CÁCH ĐỔI MÃ SỐ

Đầu tiên, mở cửa két an toàn.

**Bước 1:** Tháo nắp pin rồi nhấn vào nút bên trong của ngăn chứa pin ở mặt sau của cánh cửa két.

**Bước 2:** Nhập mã số mới (Từ 2 đến 8 chữ số) trong lúc đèn LED màu vàng còn sáng.

**Bước 3:** Nhấn phím “#” để kết thúc.